

Deutsch	Wasserenthärter/Wasserenthärter mit Aktivkohlefilter der	
	eVOLUTION Serie	36
Nederlands	eVOLUTION-serie waterontharder/-refiner	44
Polski	Urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody serii eVOLUTION	52
Русский	Умягчитель/очиститель воды серии eVOLUTION	60
Română	Dedurizator/purificator de apă seria eVOLUTION	68

EcoWater Systems Europe

www.ecowater-europe.com



7354743 (Rev. A 10/14/16)



ИНСТРУКЦИИ

Русский

Умягчитель/очиститель воды серии eVOLUTION

Модели

eVOLUTION Compact 100, eVOLUTION Compact 200, eVOLUTION Boost 300, eVOLUTION Boost 400, eVOLUTION Power 500, eVOLUTION Power 600, eVOLUTION Refiner Boost, eVOLUTION Refiner Power

СОДЕРЖАПИЕ	<u>Страница</u>
Требования к установке	60
Указания по безопасности	60
Схемы установки	61
Программирование умягчителя/	1
очистителя	62-66
Добавление соли	67
Очистка	67
Устранение неисправностей .	67

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Установка должна выполняться специалистом, прошедшим специальную подготовку.
- Перед началом установки убедитесь, что основная подача воды отключена.
- Обязательно установите байпасный клапан или 3-клапанную байпасную систему производства компании EcoWater Systems. Байпасный клапан позволяет при необходимости отключать подачу воды в умягчитель/очиститель для выполнения ремонта, при этом в водопроводных трубах вода остается.
- Для слива воды необходимо сливное отверстие. Предпочтительно сливное отверстие в полу, рядом с умягчителем/очистителем EcoWater Systems. Также можно использовать водозаборную трубу, раковину для стирки и т.д.
- На расстоянии 2 метров от умягчителя/очистителя EcoWater Systems, в сухом месте должна быть расположена заземленная электрическая розетка с непрерывным питанием 220-240 В, 50 Гц.
- После завершения установки системы выполните проверку под давлением с целью обнаружения возможных утечек.
- После завершения проверки под давлением выполните регенерацию вручную.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом установки прочитайте руководство и подготовьте необходимые инструменты и материалы.
- Установка должна выполняться в соответствии с нормами слесарно-водопроводных и электротехнических работ.
- Для всех соединений с мягкой пайкой используйте только не содержащий свинец припой и паяльный флюс.
- Обрашайтесь с умягчителем/очистителем аккуратно. Не переворачивайте его, не роняйте и не размещайте на острых выступах.
- Не размещайте умягчитель/очиститель в местах:
 - где возможна низкая температура воздуха.
 - в условиях прямого солнечного освещения.
 - в условиях, где может быть сыро.
- Не пытайтесь обрабатывать воду, температура которой превышает 49°С.
- Для умягчителя/очистителя требуется скорость потока не менее литров в минуту через впускной клапан.
- Максимальное допустимое давление воды для впускного клапана составляет 8,6 бар. Если днем давление превышает 5,5 бар, ночью оно может превышать допустимый максимальный уровень. При необходимости используйте редукционный клапан.
- Система работает от электрического питания номиналом 28 В постоянного тока. Обязательно используйте входящий в комплект блок питания; вставьте его в обычную розетку номиналом 220-240 В, 50 Гц, обязательно расположенную в сухом месте, заземленную, с должным предохранительным устройством от сверхтоков.
- Система не предназначена для обработки воды, которая небезопасна согласно микробиологической оценке, либо воды, качество которой неизвестно, без соответствующей дезинфекции до или после обработки системой.



Директива Европейского Союза 2002/96/ЕС требует, чтобы любое электрическое или электронное оборудование утилизировалось в соответствии с обязательными положениями об утилизации электронного и электрического оборудования (WEEE). Данная директива или подобные ей законодательные акты действуют на территории всего государства, причем требования могут отличаться в зависимости от региона. Для правильной утилизации данного оборудования руководствуйтесь законодательными актами вашего государства и региона.

EcoWater Systems Europe • www.ecowater-europe.com

Подробное руководство можно получить у местных дистрибьюторов или на региональном сайте компании EcoWater.

Схемы установки



• в рабочем режиме:

КЛАПАНА:

откройте впускной и выпускной клапаны

- закройте входной и выходной клапаны

- закройте байпасный клапан

откройте байпасный клапан

для включения байпасного

байпасного режима

РИС. 2А

Регулятор смесителя – поворачивайте против

часовой стрелки для

увеличения жесткости

обрабатываемой воды.



РИС. 2В

ECOWATER STEMS

Программирование умягчителя/очистителя



ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ

Когда блок подключается к питанию впервые, вы увидите напоминание о введении базовой информации по эксплуатации.

1. LANGUAGE (ЯЗЫК) Нажимая кнопку ВНИЗ (-) или BBEPX (.), перейдите к нужному языку; затем дважды нажмите кнопку ВЫБОР (О).



- ПРИМЕЧАНИЕ: Можно пропустить настройку беспроводного соединения и выполнить ее после завершения шагов 6-11 процедуры настройки. Из меню Main menu (Главное меню) перейдите вниз к пункту Advanced settings (Дополнительные настройки) и выберите пункт Wireless setup (Настройка беспроводного соединения).
- WIRELESS SETUP (НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ) Выберите способ подключения умягчителя к домашней беспроводной сети:

С помощью браузера: Можно подключиться с помощью браузера, установленного на вашем ноутбуке, планшете или телефоне. Перейдите к шагу 4. или

С помощью кнопки на маршрутизаторе: Если на вашем беспроводном маршрутизаторе есть кнопка WPS (Стандарт безопасной настройки беспроводной сети) или Push to Connect, можно перейти к шагу 3.

3. ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ WPS

а. С помощью кнопки ВЫБОР (О) выберите вариант Pushbutton (WPS) (Кнопка WPS). На дисплее умягчителя отобразится надпись «Push wireless router button» («Нажмите кнопку на беспроводном маршрутизаторе»). **b.** Нажмите на

WPS (Стандарт

Push to Connect

О Пропустить Настройка WiFi-соедин. Для соединения нажмите маршрутизаторе кнопку кнопку на беспроводном маршрутизаторе. безопасной настройки 🛈 Отмена беспроводной сети) или (Соединение нажатием) Настройка WiFi-соедин. и подождите, пока на дисплее умягчителя Соединено! отобразится надпись Ключ: «Connected» («Соединение abc123 установлено»). Если этого Продолжить не произойдет, отмените действие и используйте

Настройка WiFi-соедин.

🔘 Кнопка WPS

ОБраузер

вариант настройки с помощью браузера.

с. Запишите код ключа. Он понадобится при регистрации системы на веб-сайте компании EcoWater. Перейдите к шагу 5.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Если под сообщением «Connected»
 - («Соединение установлено») вместо кода ключа отображаются черточки (- - - - -), то возможно, ваш маршрутизатор не подключен к Интернету. Проверьте подключение маршрутизатора к Интернету с помощью ноутбука или другого устройства.

4. ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ БРАУЗЕРА

- а. Нажмите кнопку ВНИЗ (-) для перехода к варианту Browser (Браузер).
- **b.** Дважды нажмите кнопку ВЫБОР (О). На дисплее умягчителя отобразится сообщение «See connection instructions» («См. инструкции по подключению»).
- с. На ноутбуке, планшете или телефоне отобразите список доступных беспроводных сетей. Например, на ноутбуке нажмите на значок беспроводной сети в правом нижнем углу экрана. В меню телефона перейдите в раздел «Настройки» и найдите пункт «Беспроводные сети».
- d. Вы должны увидеть название сети, которое начинается с «H2O-», после чего следуют 12 символов. Выберите эту сеть и подключите к ней ваше устройство.
- е. Как только устройство будет подключено к сети Н2О, перейдите в интернет-браузер и введите этот URL-адрес: **192.168.0.1**, затем нажмите кнопку «Перейти» или клавишу ввода.

Настройка WiFi-соедин.		
ОКнопка WPS		
О Браузер		
О Пропустить		
Настройка WiFi-соедин.		
См. инструкцию по		
настройке соединения.		
Отмена •••••		

~
U
~
d
.ail
311
er

	Select WI-Fi Network	
Network	Strength	
Home		Connect
Neighbor 1		Connect fi
	Wi-Fi Profiles	
	222	

f. После того отобразится экран, как показано выше, выберите беспроводную домашнюю сеть и введите правильный как пароль.

продолжение

Программирование умягчителя/очистителя

g. На дисплее умягчителя должно отобразиться сообщение «Connected» («Соединение установлено»), а также код ключа.

Настройка WiFi-соедин. Соединено! Ключ: abc123 • Продолжить

h. Запишите код ключа. Он понадобится при

регистрации системы на веб-сайте компании EcoWater.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если под сообщением «Connected» («Соединение установлено») вместо кода ключа отображаются черточки (- - - - -), то возможно, ваш маршрутизатор не подключен к Интернету. Проверьте подключение маршрутизатора к Интернету с помощью ноутбука или другого устройства.

- i. На ноутбуке, планшете или телефоне снова просмотрите доступные сети и убедитесь, что устройство подключено к вашей локальной сети.
- 5. ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ УМЯГЧИТЕЛЯ После того как вы выполните подключение к беспроводной сети и запишете код ключа, нажмите кнопку ВЫБОР (О) для продолжения настройки.
- 6. SYSTEM UNITS (ЕД. ИЗМ. В СИСТЕМЕ) Нажмите кнопку ВЫБОР (О) для установки метрической системы, или с помощью кнопки BBEPX (▲) перейдите к британским единицам измерения и нажмите кнопку ВЫБОР (О).
- 7. CURRENT ТІМЕ (ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ) Нажимая кнопку ВНИЗ (→) или ВВЕРХ (▲), установите текущее время. Чтобы значения менялись быстрее, удерживайте кнопку нажатой.
- HARDNESS (ЖЕСТКОСТЬ) Нажимая кнопку ВВЕРХ (▲) или ВНИЗ (◄), установите требуемое значение жесткости воды.
- 9. SALT LEVEL (УРОВЕНЬ СОЛИ) (только для устройств с отдельным солевым баком без датчика уровня соли) Нажимая кнопку ВВЕРХ (▲) или ВНИЗ (▼), установите уровень соли в соответствии с наименьшим числом, видимым над слоем соли в баке.
- IRON LEVEL (СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА) Нажимая кнопку ВВЕРХ (▲) или ВНИЗ (▼), установите содержание железа в воде.
- После появления сообщения «Setup complete!» («Настройка завершена!») нажмите кнопку ВЫБОР (О), и устройство перейдет в рабочий режим.



РЕГИСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ

- 1. В интернет-браузере введите следующий URL-адрес: http://wifi.ecowater.com
- **2.** Если вы дистрибьютор, и у вас есть учетная запись, войдите в свою учетную запись. Если вы покупатель, вам нужно будет создать новую учетную запись.
- 3. Следуйте инструкциям на веб-сайте. Вам нужно будет ввести код ключа, который вы записали ранее. Если перед регистрацией пройдет слишком много времени, код может измениться. Это делается в целях безопасности. Найдите новый код ключа, как описано ниже.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Текущий код ключа можно узнать с помощью блока управления умягчителя, если перейти в меню System information (Информация о системе) и выбрать пункт Wireless information (Информация о беспроводном соединении).

Информация о системе –		◀
Информация о модели		[
Информация о беспрово		ŀ
Dostępna ilość wody		a

√Информация о беспров...
 DSN: AC000W000009876

Ключ: abc123

ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

В любой момент после регистрации системы и создания вашей учетной записи покупателя в нее можно войти, чтобы просмотреть информационную панель для вашего умягчителя, изменить его настройки и т.д. Перейдите в браузере по адресу http://wifi.ecowater.com и войдите в учетную запись, используя адрес электронной почты и пароль, которые были указаны при создании учетной записи.

СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМОЙ ДИСТРИБЬЮТОРОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользоваться системой совместно можно только из учетной записи покупателя, но не дистрибьютора.

Системы можно настраивать на совместное использование дистрибьютором и покупателем. Если система используется совместно, дистрибьютор имеет полный доступ к отображаемой информации и настройкам этой системы через сайт EcoWater Wi-Fi. Если система не используется совместно, дистрибьютор имеет доступ только к экрану «Manage Dealer Alerts» («Управление оповещениями дистрибьютора») для этой системы.

После того как дистрибьютор создал учетную запись покупателя, покупатель может предоставить доступ к ней дистрибьютору, который продал систему.

По разрешению дистрибьютора покупатель также получит к ней доступ. Для этого дистрибьютор должен войти в учетную запись как покупатель, а не как дистрибьютор, используя адрес электронной почты и пароль покупателя, введенные при создании учетной записи.

- Перейдите по адресу http://wifi.ecowater.com и войдите в учетную запись (вводите адрес электронной почты и пароль покупателя, а не дистрибьютора).
- 2. Нажмите на вкладку «Support» («Поддержка»), расположенную вверху домашней страницы покупателя.
- 3. На экране Support (Поддержка) нажмите кнопку «Allow» («Разрешить»). Надпись на кнопке должна смениться на «Deny» («Запретить»).
- 4. Теперь система используется совместно.

ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ / ОКНА СОСТОЯНИЯ

В ходе обычной эксплуатации устройства на нем в автоматической последовательности отображаются экраны состояния.

На экране «Wireless status» («Статус беспроводного соединения») галочки означают следующее:

- ✓ WiFi Умягчитель подключен к беспроводному маршрутизатору.
- ✓ Internet (Интернет) Умягчитель подключен к беспроводному маршрутизатору, который подключен к Интернету.



*Остаток воды перед следующей регенерацией.

ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАПОМИНАНИЯ

Описанные выше экраны состояния <u>не будут</u> отображаться при появлении одного из следующих сообщений:

- Состояние регенерации (отображается в процессе регенерации, с указанием положения клапана и оставшегося времени)
- Сигнал Add salt (Добавьте соль) или Out of salt (Отсутствие соли) указывает на необходимость добавления соли (стр. 67).
- Отображение экрана установки Current time (Текущее время) вместо экранов состояния указывает на необходимость установки времени (стр. 66).
- Напоминание об обслуживании (обратитесь к дистрибьютору)
- Обнаружена ошибка (обратитесь к дистрибьютору)

МИГАЮЩИЙ ДИСПЛЕЙ

Дисплей будет мигать при возникновении одного или нескольких следующих состояний:

- Необходимость добавления соли
- Необходимость установки времени (сбой установки текущего времени)
- Просрочено время обслуживания (напоминание о техническом обслуживании)
- Состояние ошибки

Мигание прекратится после нажатия любой клавиши. Тем не менее, дисплей снова начнет мигать в полночь, если вызвавшая мигание проблема (например, низкий уровень соли) не была решена.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

В ходе обычной эксплуатации нажмите кнопку ВЫБОР (О), чтобы отобразить меню Main menu (Главное меню). В нем имеются следующие пункты:



- Регенерация
- (см. стр. 65)
- Настройки соли
 - Уровень соли^① (см. стр. 65)
 - Сигнал «недостаточно соли»
 - Тип соли (см. стр. 65)
- Основные настройки
 - Время (см. стр. 66)
 - Жесткость (см. стр. 66)
 - Содержание железа (см. стр. 66)
 - Время регенерации (см. стр. 65)
- Чередующиеся окна
- Установки пользователя
- Язык (см. стр. 66)
- Формат времени
- Единицы объема
- Единицы жесткости
- Единицы веса
- Информация о системе
 - Информация о модели
 - Информация о беспроводном соединении
 - Доступное кол-во воды
 - Средний ежедневный расход воды
 - Расход воды сегодня
 - Общий расход воды
 - Поток воды
 - Дней в активном состоянии
 - Последняя регенерация
 - Общее число регенераций
- Дополнительные настройки
 - Продолжительность циклов
 - Время обратной промывки^②
 - Доп. время промывки обратным потоком³
 - 2-я обратная промывка (вкл./выкл.)
 - Время 2-й обратной промывки
 - Время быстрой промывки^②
 - Дополнительное время быстрой промывки³
 - Специальные опции
 - Режим эффективности
 - Макс. число дней между регенерациями
 - Вспомогательное устройство
 - Объем доэации химикатов
 - Время доэации химикатов^④
 - Опция 97%
 - Напоминание о сервисе
 - Выявление неисправностей
 - Диагностика
 - Изменения настроек
 - Калибровка ДУС^⑤
 - Настройка WiFi-соедин. (см. стр. 62-63)
- ① Отображается только на моделях с отдельным солевым баком без датчика уровня соли.
- ② Только на очистителях.
- ③ Только на умягчителях.
- Э Отображается, только если параметр Auxiliary control (Дополнительная регулировка) установлен на Chemical feed (Подача химикатов).
- ⑤ Отображается только на моделях с одним баком с датчиком уровня соли.

РУЧНАЯ УСТАНОВКА УРОВНЯ СОЛИ (только для модели 600 Power с отдельным солевым баком)

Эта функция работает только на устройствах, где датчик уровня соли не подключен к электронному блоку управления. В моделях с одним баком (в которых нет отдельного солевого бака) имеется внутренний датчик, который автоматически измеряет уровень соли в резервуаре. Уровень соли отображается на одном из чередующихся экранов состояния соли и используется электронным блоком управления для вычисления числа дней, остающихся до опустошения резервуара.

В модели 600 Power с отдельным солевым баком необходимо вручную вводить число, соответствующее уровню соли, каждый раз

- после ее добавления: 1. Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main menu (Главное меню).
- 2. Перейдите в окно Настройки соли.
- 3. Перейдите на экран Salt level (Уровень соли).
- Добавьте и выровняйте соль, затем посмотрите на цифровую шкалу. С помощью кнопки BBEPX (▲) или BHИЗ (▼) установите параметр в соответствии с наименьшим числом, видимым над слоем соли.
- Нажмите кнопку ВЫБОР (О), затем несколько раз нажмите кнопку ВЛЕВО (3) для возвращения к экранам состояния.



УСТАНОВКА ТИПА СОЛИ

По умолчанию установлена соль NaCl (хлорид натрия). При выборе соли KCl (хлорид калия) увеличивается ее потребление, а также время приготовления рассола и промывки рассолом. Для изменения:

- 1. Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main menu (Главное меню).
- 2. Перейдите в окно Настройки соли.
- 3. Перейдите в окно Тип соли.
- Нажимая кнопку ВНИЗ (▼) или ВВЕРХ (▲), перейдите к другому типу соли.
- Нажмите кнопку ВЫБОР (О), затем несколько раз нажмите кнопку ВЛЕВО (4) для возвращения к экранам состояния.



РЕГЕНЕРАЦИЯ ВРУЧНУЮ

Данную процедуру можно выполнить, чтобы обеспечить должную подачу умягченной воды, когда расход воды возрастает больше обычного. Например, если у вас живут гости, выход умягченной воды может уменьшиться до выполнения следующей автоматической регенерации. После

выполнения регенерации вручную выход умягченной воды восстановится на 100%. После длительных периодов неиспользования воды (отпуск и т.д.) рекомендуется выполнить регенерацию.

- Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main menu (Главное меню).
- 2. Перейдите в окно Регенерация.
- 3. Перейдите к пункту Recharge Now (Немедленная регенерация) и нажмите кнопку ВЫБОР (О), чтобы начать выполнение регенерации немедленно. Экран состояния регенерации будет отображаться до ее окончания; чтобы вернуться к экранам состояния,



<Pегенерация

- ОАвтоматически
- О Немедленная регенера...
- О Запланировать

◆Состояние регенерации Времени осталось: 118:32 Цикл: Наполнение (Наж. прав. кнопки переход к след. циклу)

дважды нажмите кнопку ВЛЕВО (4).

Другие варианты выполнения регенерации:

• При выборе пункта Automatic (Автоматическая) запланированная вручную регенерация отменяется (если ее выполнение еще не началось), а следующее выполнение регенерации определяется электронным блоком управления.

• При выборе пункта Schedule (Запланировать) можно установить начало выполнения регенерации в предварительно установленное время (см. ниже).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ

По умолчанию установлено время 02:00 (ночи). Для изменения:

- 1. Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main
- **menu** (Главное меню). **2.** Перейдите в окно
- Основные настройки. 3. Перейдите к экрану
- Recharge time (Время регенерации).

 Нажимая кнопку ВНИЗ (▼) или ВВЕРХ (▲), установите время начала регенерации. Чтобы значения менялись быстрее, удерживайте кнопку нажатой.

 Нажмите кнопку ВЫБОР (О), затем несколько раз нажмите кнопку ВЛЕВО (4) для возвращения к экранам состояния.



Программирование умягчителя/очистителя

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

•Главное меню

Настройки соли

Основные настройки

Основные настройки

Содержание железа

18:45

Регенерация

Время

<Bремя

Жесткость

Как правило, выполняется в ходе настройки. Для изменения:

- Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main menu (Главное меню).
- 2. Перейдите в окно Основные настройки.
- 3. Перейдите к экрану Current time (Текущее время).
- Нажимая кнопку ВНИЗ (
 →) или ВВЕРХ (
 →), установите текущее время. Чтобы значения менялись быстрее, удерживайте кнопку нажатой.
- Нажмите кнопку ВЫБОР (О), затем несколько раз нажмите кнопку ВЛЕВО (4) для возвращения к экранам состояния.

УСТАНОВКА ЯЗЫКА

Как правило, выполняется в ходе настройки. Для изменения:

- Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main menu (Главное меню).
- 2. Перейдите в окно Установки пользователя.
- 3. Перейдите в окно Язык.
- 4. Нажимая кнопку ВНИЗ (▼) или ВВЕРХ (▲), перейдите к требуемому языку. Возможны следующие варианты: английский, испанский, французский, итальянский, французский, итальянский, польский, русский, венгерский, турецкий, литовский, греческий, румынский, чешский, словацкий, болгарский, сербский и хорватский.

<Главное меню	•
Настройки соли	►
Основные настройки	►
Установки пользователя	1 🕨
 Установки пользователя 	¹ ▼
Язык	
Формат времени	
Единицы объема	
∢Язык	\$
ONederlands	
() Polski	

5. Дважды нажмите кнопку ВЫБОР (О), затем несколько раз нажмите кнопку ВЛЕВО (◀) для возвращения к экранам состояния.

ОРусский

УСТАНОВКА РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ ПУНКТОВ НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ:

Находясь на одном из экранов состояния, нажмите кнопку ВЫБОР (О). Три раза нажмите кнопку ВНИЗ (▼), затем два раза нажмите кнопку ВЫБОР (О). Нажмите кнопку ВНИЗ (▼) или ВВЕРХ (▲), чтобы перейти к родному языку (см. список ниже), затем дважды нажмите кнопку ВЫБОР (О). Дважды нажмите кнопку ВЛЕВО (◀), чтобы выйти из всех разделов меню.

Языки приведены в списке в следующем порядке: английский, испанский, французский, итальянский, немецкий, нидерландский, польский, русский, венгерский, турецкий, литовский, греческий, румынский, чешский, словацкий, болгарский, сербский, хорватский.

УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ

Как правило, выполняется в ходе настройки.

Для изменения:

- 1. Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main menu (Главное меню).
- 2. Перейдите в окно Основные настройки.
- 3. Перейдите к экрану Hardness (Жесткость).
- Нажимая кнопку ВНИЗ (
 →) или ВВЕРХ (
 →), установите требуемую жесткость воды. Преобразование: 1 мг-экв./л = 50 мг/л
- Нажмите кнопку ВЫБОР (О), затем несколько раз нажмите кнопку ВЛЕВО (4) для возвращения к экранам состояния.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не увеличивайте значение жесткости, чтобы компенсировать содержание железа в воде. Электронный блок управления автоматически выполняет компенсацию после установки уровня содержания железа (см. ниже).

УСТАНОВКА СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА

Как правило, выполняется в ходе настройки.

Для изменения:

- 1. Нажав кнопку ВЫБОР (О), перейдите в меню Main menu (Главное меню).
- 2. Перейдите в окно Основные настройки.
- 3. Перейдите в окно Содержание железа.
- Нажимая кнопку ВНИЗ (
 →) или ВВЕРХ (
 →), установите значение содержания железа в воде.
- Нажмите кнопку ВЫБОР (О), затем несколько раз нажмите кнопку ВЛЕВО (4) для возвращения к экранам состояния.



время Жесткость

Содержание железа



ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ

Если в умягчителе/очистителе использована вся соль до ее добавления, будет производиться жесткая вода. В моделях с одним баком уровень соли определяется автоматически. В модели 600 Power с отдельным солевым баком регулярно поднимайте крышку солевого бака и проверяйте уровень соли. Также контролировать уровень соли можно в учетной записи, подключив устройство к беспроводному соединению. Крышка источника соли обязательно должна быть на месте при добавлении соли.

ДЛЯ МОДЕЛИ 600 POWER с отдельным солевым баком: После добавления и выравнивания соли обязательно введите число, соответствующее уровню соли, в электронный блок управления, как описано на стр. 65.

ПРИМЕЧАНИЕ: В местах с повышенной сыростью лучше поддерживать уровень соли меньше половины контейнера и добавлять ее чаще.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СОЛЬ: Брикетированная, таблетированная, крупнозернистая соль и т.д., соль для умягчителей воды с содержанием нерастворимых примесей менее 1%. Данный тип соли – это высокочистые кристаллы после испарения, иногда поставляемые в форме брикетов.

ХЛОРИД КАЛИЯ (KCI): Если выбран тип соли KCI:

- Установите для пункта «Тип соли» на электронном блоке управления значение «Хлорид калия (KCI)», как показано на стр. 65.
- Помещайте только один пакет соли хлорида калия (КСІ) в умягчитель/очиститель при добавлении.

НЕРЕКОМЕНДУЕМАЯ СОЛЬ: Каменная соль с высоким содержанием примесей, цельная, гранулированная, пищевая, талая или соли для приготовления мороженого – не рекомендуются для использования.

УСТРАНЕНИЕ СОЛЯНОГО МОСТА

Иногда в соляного моста образуется твердый осадок или соляной «мост». Как правило, это вызвано высокой влажностью или использованием неправильного вида соли. При образовании моста между водой и солью появляется пустое пространство. В таком случае соль не будет растворяться в воде, слой ионита не будет регенерироваться, а производимая вода будет жесткой.



чтобы разрыхлить мост. Не пытаитесь разрыхлить соляно мост ударами по контейнеру с солью.

ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ

Меры по обеспечению чистоты умягчителя/очистителя EcoWater Systems предпринимаются по месту изготовления. Однако во время транспортировки, хранения, установки и эксплуатации в блок могут попасть бактерии. Поэтому при установке рекомендуется* выполнить очистку:

- Снимите крышку с шахты солевого бака и влейте примерно 40 мл (2 3 столовых ложки) обычного бытового отбеливающего раствора в ишахту солевого бака умягчителя/очистителя. В продаже имеются отбеливающие растворы Clorox и другие наименования. Закройте крышку шахты солевого бака.
- 2. Запустите «Немедленную регенерацию» (см. стр. 65). При выполнении регенерации отбеливающий раствор начнет поступать в систему умягчителя/очистителя.

*Рекомендовано Ассоциацией качества воды (Water Quality Association). В некоторых случаях, в зависимости от подаваемой воды, необходимо выполнять периодическую дезинфекцию блока EcoWater Systems.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем выполнять обслуживание умягчителя/очистителя ежегодно.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Не производится мягкая вода	Отсутствует соль в солевом баке.	Добавьте соль и запустите «Немедленную регенерацию».
	Образовался соляной "мост".	Разрыхлите соляной мост (см. выше) и запустите «Немедленную регенерацию».
	Блок питания не подключен к розетке, шнур питания не подключен к электронному блоку управления.	Устраните причины отсутствия питания и выполните необходимую корректировку. После возобновления подачи питания установите время, если на дисплее отображается окно «Текущее время» (см. стр. 66).
	Байпасный клапан(ы) находится во включенном положении.	Переключите байпасный клапан(ы) в положение рабочее (см. стр. 61).
	Дренажный шланг клапана закупорен или зажат.	На дренажном шланге не должно быть скручиваний, острых загибов, и его нельзя поднимать слишком высоко.
Иногда производится жесткая вода	В ходе регенерации используется жесткая вода, проходящая через байпасный клапан в результате неправильных установок времени или времени регенерации.	Проверьте отображаемое текущее время. Если оно указывается неправильно, обратитесь к разделу «Установка текущего времени» на стр. 66. Проверьте время регенерации, как описано на стр. 65.
	Установлено слишком низкое значение жесткости.	Обратитесь к разделу «Установка жесткости» на стр. 66, проверьте текущие настройки жесткости воды и увеличьте их при необходимости. Также при необходимости выполните проверку жесткости производимой воды.
	Во время регенерации умягчителя/ очистителя использовалась горячая вода.	Не допускайте использования горячей воды во время регенерации, так как нагреватель воды повторно наполняется жесткой водой.
Отображается код ошибки	Неисправность проводки, микровыключателя, клапана, мотора или электронного блока управления.	Обратитесь к дистрибьютору по поводу обслуживания.